

Frische Farbe für den Fußboden: Buntes Parkett – einfach und nett!

Können Sie ihn schon gar nicht mehr sehen? Ihren Alten? Ihren alten Parkettboden? Wie wäre es dann mit ein bisschen Farbe?

In wenigen Schritten verwandeln Sie den abgetretenen Raus-Reiß-Kandidaten in eine attraktive Raum-Revolution – mit Produkten von ADLER: Österreichs führender Hersteller von Holzbeschichtungen zeigt Ihnen, wie Sie ganz einfach und unkompliziert eine völlig neues Wohnraumfeeling erzielen können.

Neuer Boden? Neuer Anstrich!

Holzböden werden tagtäglich mit Füßen getreten. Kein Wunder, dass sie nach einigen Jahren oft etwas mitgenommen aussehen: Der eine oder andere Kratzer ist zu sehen, ein bisschen Schmutz hat sich festgesetzt und vom hübschen Holzfarbton ist nicht mehr so viel über? Dann müssen Sie nicht zwangsläufig zur Säge und tief in die Tasche greifen! Statt den alten rauszureißen und einen neuen Boden zu verlegen, bietet sich eine nachhaltige, umweltfreundlichere und günstige Variante an: Verleihen Sie Ihrem Parkett mit etwas ADLER-Farbe neuen Pep!

Das brauchen Sie: Material & etwas Zeit

Sie brauchen nicht viel, um einen völlig neuen Stil in Ihren Wohnräumen Einzug halten zu lassen: Neben einem Schleifgerät benötigen Sie nur eine große Farbrolle, einen Pinsel für die Ecken und Kanten, reichlich Farbe im gewünschten Farbton und eine Holzversiegelung als abschließende Schicht. Und aufgepasst: Wenn es sich um einen Eichenfußboden handelt, ist auch eine Grundierung notwendig! Was noch? Nur ein bisschen Zeit: Planen Sie etwa drei Tage ein, da mehrere Anstriche vorgenommen werden und diese natürlich jeweils ausreichend trocknen müssen.

 06.10.2022

Verwendete Produkte



ADLER Varicolor



Möbel- und Parkett Holzlack



Floor-Finish

Sonderfall Eiche: Grundieren

Aber Achtung: Wenn Sie auf Eiche stehen, müssen Sie einen zusätzlichen Arbeitsschritt einplanen! Nach dem Erstschliff tragen Sie ADLER Aqua-Isoprimer PRO auf und lassen ihn über Nacht trocknen. So können Sie unschöne Verfärbungen verhindern. Danach arbeiten Sie ganz einfach mit Schritt 2 weiter.

Schritte



Schritt 1: Abschleifen

Bevor Sie mit der Beschichtung loslegen können, muss der Holzfußboden abgeschliffen werden. Dafür eignet sich ein Handschleifgerät mit Körnung 120. Wer größeren Flächen zu Leibe rückt, ist mit einer **Bodenschleifmaschine** besser bedient.



Schritt 2: Erstanstrich

Nachdem Sie den Staub entfernt haben, geht es an den ersten Anstrich: Dafür eignet sich bestens der wasserlösliche, einfach zu verarbeitende **Buntlack ADLER VariColor**. Der umwelt- und gesundheitsfreundliche Allrounder ist geruchsarm, frei von schädlichen Inhaltsstoffen und in jedem Wunschfarbton ausmusterbar. Wir haben uns für ein edles Dunkelgrau entschieden. Tragen Sie den Lack sorgfältig auf und lassen Sie ihn anschließend über Nacht trocknen.



Schritt 3: Zwischenschliff

Ein Zwischenschliff – diesmal mit Körnung 240 – sorgt dafür, dass die nachfolgende Schicht besonders gut haftet und schön gelingt. Arbeiten Sie sorgfältig über den gesamten Holzboden.



Schritt 4: Zweitanstrich

Darauf folgt der zweite Streich: Versehen Sie das Parkett mit einem zweiten Anstrich mit ADLER VariColor. Vermeiden Sie Streifenbildung, indem Sie besonders gründlich arbeiten. Nach einer Trockenzeit von 48 Stunden ist Ihr Meisterwerk schon fast fertig.



Schritt 5: Versiegeln

Eine abschließende Beschichtung mit einer Parkettversiegelung sorgt dafür, dass der nun so hübsch lackierte Boden lange schön bleibt und vor allen Belastungen bestens geschützt ist. Die ideale Wahl dafür ist entweder **ADLER Floor Finish** oder der neue **Möbel&Parkett Holzlack**. Beide Produkte bilden mit nur einem Auftrag eine beständige Schutzschicht. Sorgfältig aufbringen und trocken lassen – dann ist Ihr „neuer“ Fußboden perfekt und kann sich wieder sehen lassen!

Sie sind Privatkunde?

Dann finden Sie alle passenden Produkte in unserem [Farbenmeister Online-Shop](#).

