



In unseren Adern fließt Farbe.

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

Beschädigte Kanten weiß einfärben

Mit dem Grilith Decklackstift können Sie Schäden in weißen Holzoberflächen ganz einfach übermalen.

Schäden in weißen Holzoberflächen oder Kanten fallen doppelt auf. ADLER löst das Problem mit dem speziellen Grilith Decklackstift für weiß lackierte Holzoberflächen. Der hochwertige Decklack zeichnet sich durch seine gute Haftung und Oberflächenhärte aus. Er ist leicht anzuwenden und trocknet schnell. Die retuschierte Stelle müssen Sie nicht mehr überlackieren.

📅 18.02.2013

Verwendete Produkte



Grilith Decklackstift



Grilith Klarlack-Spray

Schritte




Schritt 1 - Schadstelle vorbehandeln

Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit einem Baumwolltuch. Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.



Schritt 2 - Grilith Decklackstift aktivieren

Schütteln Sie den **Grilith Decklackstift** gut auf und aktivieren Sie ihn, indem sie die Spitze mehrmals auf ein Blatt Papier drücken. Probieren Sie den Stift an einer unauffälligen Stelle aus, so bekommen sie ein Gefühl für die richtige Dosierung.



Schritt 3 - Kante ausbessern

Dann können Sie die betroffene Stelle mit dem Stift lackieren. Der **Grilith Decklackstift** hat eine gute Oberflächenhärte. Deswegen muss die retuschierte Stelle nicht unbedingt mit dem **Grilith Klarlackspray** versiegelt werden.

Verwendete Produkte:

- Baumwolltuch
- **Grilith Decklackstift**
- **Grilith Klarlackspray** (optional)

Bildergalerie

